

型 式		吸上げ高さ (m)										押上げ高さ (m)				吐出し量 (L/min)										全揚程 (m)	
		70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	5	10	15	20	10	20	30	40	50	60		70
WSS-151-50/60												8				21										12	
WSS-253-50/60												8				37										12	
WSSU150F-50/60												8				22										12	
WSSU252F-50/60												8				37										12	
WSSB400-50/60、WSTB400-50/60 (可変式圧カスイッチ)												(3)				55										12	
JPS-257-50/60	4J12B31											12				33										22	
	4J18B31											18				21										28	
	4J24B31											24				11										34	
JPS-301F-50/60	4J12B31											12				35										22	
	4J18B31											18				23										28	
	4J24B31											24				13										34	
JPS-407-50/60	4J12B41											12				44										23	
	4J18B41											18				29										29	
JPT-407-50/60	4J26B41											26				16										37	
												30				11										41	
JPS-4052F-50/60	4J12B41											12				44										23	
	4J18B41											18				29										29	
JPT-4052F-50/60	4J26B41											26				16										37	
												30				11										41	
JQS-602-50/60	4J26B61											18				32										30	
												26				17										38	
JQT-602-50/60	4J35B61											24				20										36	
												35				10										47	
JPT-1003-50	4J12B10											12				(12)										70	24
	4J18B10											18				(12)										50	30
	4J35B10											26				(12)										27	38
										35				(12)										16	47		
PS537AH												20				27										35	
PS545AH												30				27										47	
PS545AL												20				27										37	
PS560AH												35				30										52	
PS560AL												27				37										44	
PT5055H-VP		39														27										56	
PT5055L-VP												24				17										42	41
PT5075H-VP		64														17										25	81
PT5075L-VP												39				17										43	56
PT5110H-VP		68														17										41	85
PT5110L-VP												38				17										66	55



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置して下さい。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼して下さい。●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って安全・確実に行って下さい。●用途にあった商品を選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。●床面が防水処理・排水処理されているか確認して下さい。水モレが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。※改良のため予告なしに仕様・寸法を変更する場合があります。